



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Инструкция по установке массажного компрессора

1. Установите компрессор в сухом месте на устойчивой основе.  
Избегайте входа всасываемого воздуха из холодного места, т.к. это охлаждает воду в бассейне. При установке воздухонагревателя его местоположение выбирается на сухой стороне воздушного шлюза.
2. Компрессор устанавливается с воздушным шлюзом, расположенным 50 см над зеркалом воды. Если компрессор располагается ниже зеркала воды, то необходимо установить обратный клапан.
3. Компрессор включается из бассейна при помощи низковольтных или пневматических кнопок.
4. Перед подключением компрессора к бассейну убедитесь, что направление вращения мотора установлено верно, а также, что подключение к бассейну трубопровода со сжатым воздухом осуществляется от линии выброса компрессора.
5. Во время эксплуатации проверьте, чтобы рабочий ток не превышал номинальный ток мотора (см. этикетку мотора).

		кВт	Макс. противодействие
А	Компрессор		
Б	Панель управления		
В	Электрический блок управления	0,75	2 мвр = 0,2 бар
Г	Обратный клапан (по необходимости)	1,1	2 мвр = 0,2 бар
Д	Воздухонагреватель	2,2	2,5 мвр = 0,25 бар
Е	Запорный клапан	3,0	3,0 мвр = 0,3 бар
Ё	Воздушным шлюзом		

