



MONTERINGSANVISNING

Sidokanalfläkt

- 1 Placera sidokanalfläkten i ett torrt utrymme och på ett stadigt underlag. Undvik luftintag från kallt utrymme då detta kyler vattnet i poolen. Eventuell luftvärmare skall monteras på torra sidan av luftslussen.
- 2 Sidokanalfläkten skall installeras med en luftsluss 50 cm ovanför vattenytan. Om fläkten är placerad under vattenytan skall även en backventil installeras.
- 3 Sidokanalfläkten skall startas från poolen med lågvoltsknappar eller med pneumatiska knappar.
- 4 Innan ni ansluter blåsaren till poolen, försäkra Er om att motorn har rätt rotationsriktning, samt att tryckledningen till poolen är ansluten till blåsarens tryckanslutning.
- 5 Vid drift, kontrollera att driftströmmen ej överstiger motorns märkström (se motorskylt).

		kW	Max mottryck
A	Sidokanalfläkt		
B	Manöverpanel	0,75	2 mvp
C	Elskåp	1,1	2 mvp
D	Ev. backventil	2,2	2,5 mvp
E	Luftvärmare	3,0	3,0 mvp
F	Avstängningsventil		
G	Luftsluss		

