

## Устройство Autologger к Autodos 700 – 5000

Autodos 700 – 5000 может быть подключен к ПК с помощью установки дополнительной карты. Эта карта вставляется с помощью разъема и пластикового зажима, входящего в комплект.

Она подключается либо к внешнему модулю связи с помощью двухпроводного контура, либо с помощью разъема RJ45 непосредственно к ПК посредством последовательного порта или модема.



### Autologger

Артикул 41625

- Объем электрически-стираемого программируемого ПЗУ 32 кБ (EEPROM)
- Часы реального времени
- Память 24 кБ (4500 значений) хранит средние значения за одну минуту по 4 каналам
- Память для событий 8 кБ, хранит данные о 255 событиях, таких как аварийный сигнал или калибровка

### Модуль связи

Артикул 41620

- Связь с ПК через порт RS232, кабель в комплекте
- Двухпроводный интерфейс с Autodos
- Внешний трансформатор 9VAC для электропитания

