

## Autologger till Autodos 700 - 5000

Anslutning av Autodos 700 - 5000 till PC är möjlig med hjälp av ett extra kretskort som är enkelt att installera. Kortet för PC-anslutning sätts på plats via ett kontaktdon och plastclips.

Kretskortet ansluts antingen till en yttre kommunikationsmodul via tvåtrådsslinga eller via RJ45-kontakt direkt till en PC med serieport eller modem.



### Autologger

Art.nr 41625

- 32 kB EEPROM
- Realtidsklocka
- 24 kB (4500 värden) med minutmedelvärden för 4 kanaler
- 8 kB händelser (255 st.) kan t.ex. vara alarm eller kalibrering

### Kommunikationsmodul

Art.nr. 41620

- RS232-kommunikation mot PC, kablage medföljer
- Tvåtrådkommunikation mot Autodos
- Yttre transformator 9VAC för spänningsförsörjning

